



## Río Paraná und Río Paraguay

### Prefectura – radio traffic on Río Paraná

Prefectura	river-km	call sign		channel
San Nicolas		Lima 6 Golf	L6G	12
Rosario		Lima 6 India	L6I	12
San Lorenzo	- 480	Lima 6 Kilo	L6K	12
Diamante	480 - 568	Lima 6 Mike	L6M	12
Paraná	568 - 677	Lima 6 November	L6N	12
La Paz	677 - 827	Lima 6 Sierra	L6S	12
Esquina	827 - 928	Lima 6 Uniform	L6U	11+12
Goya	928 - 1135	Lima 6 Victor	L6V	12
Corrientes	1135 - 1242	Lima 6 Yankee	L6Y	12
Itati	1242 – 1330	Lima 7 Delta	L7D	12
Ita Ibate	1330 – 1410	Lima 7 Golf	L7G	12
Ituzaingó	1410 – 1522	Lima 7 Juliet	L7J	12
Posadas	1522 – 1710	Lima 7 November	L7N	12
San Martín	1710 - 1774	Lima 7 Uniform	L7U	12
El Dorado	1774 - 1842	Lima 7 Zulu	L7Z	12
Iguazú	1842 – 1927	Lima - 8 Charlie	L8C	12

### Prefectura – radio traffic on Río Paraguay

Prefectura	river-km	call sign		channel
Bermejo	1242 - 1362	Lima 8 Foxtrott	L8F	12
Formosa	1362 - 1522	Lima 8 India	L8I	12
Pilcomayo	1522 - 1622	Lima 8 Lima	L8L	12
Paraguay				10 + 12
<i>Emergencia</i>				16

#### Abbreviations:

QTI =	rumbo	heading
QTJ =	velocidad	speed
QTH =	posicion	position
QAP =	permanecer atento	be aware of
QRZ =	quien me llama?	who is calling (me)?
QSL =	acusar recibo	confirm radio reception
QRA =	nombre del operador	name of calling person
QRV =	preparado para recibir	ready for reception
QRM =	interferencias y ruidos	interferences and splatter
QRN =	perturbaciones atmosfericas	atmospheric disturbances
QRU =	no tienen mensaje	no message available
QTR =	hora exacta	exact time
QRX =	esperar un momento	please wait
QSY =	pasar a transmitir a otra frecuencia	shift frequency
QSO =	contacto entre dos partes	radio contact of two stations
QSP =	retransmitir QSO no propio	contact very poor (not to read)
QTA =	cancelar el mensaje	message will be cancelled
QRT =	cesar toda transmision	stop all transmission